





NUT SPLITTER CASSE-ÉCROU ROMPE TUERCAS



INSTRUCTIONS: This tool features a two position cutter. Best operation is obtained by rotating the chisel edge one-half a turn to produce proper splitting action when the tool is used as illustrated.

INSTRUCTIONS : Cet outil offre un couteau à deux positions. Le meilleur rendement est obtenu en tournant le rebord de l'arête tranchante d'un demi-tour pour obtenir l'action de fendage appropriée lorsque l'outil est utilisé tel qu'illustré que se ruède.

INSTRUCCIONES: Esta herramienta se caracteriza por su cortador de dos posiciones. Funciona mejor rotando el borde del cincel media vuelta para producir una acción cortante apropiada cuando se usa como en la ilustración.



Loosen bolt. Pull cutter, rotate 1/2 turn and insert in place. Retighten bolt until nut splits.

Déserrer le boulon. Retirer la coupeuse, tourner de 1/2 tour et insérer en place. Serrez le boulon jusqu'à ce l'écrou se fende.

Afloje el perno. Jale el cortador hacia fuera, rote 1/2 vuelta e inserte en posición. Vuelva a ajustar el perno hasta que se parta la tuerca.



No. 175